RadioShack

Cargadores de Pilas I-C3® de 15 Minutos

23-038 & 23-039

Este increíble sistema de carga de pilas I-C3 carga pilas I-C3 de tamaño AA o AAA en 15 minutos o menos. También carga pilas de NiMH o NiCd en el transcurso de la noche. El modelo 23-038 carga hasta dos pilas a la vez, y el 23-039 hasta cuatro.

23-038

23-039

23-038

1. Coloque las pilas en el compartimiento de carga de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados. Introduzca el extremo positivo (+) primero, y después oprima el extremo negativo (–) plano, hasta que la pila quede firmemente fija en su lugar.

2. Con un movimiento oscilante extraiga la clavija de la parte posterior del cargador, y después conecte el cargador en una toma de corriente estándar de pared.

23-039

1. Coloque las pilas en el compartimiento de carga de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y –) marcados. Introduzca el extremo positivo (+) primero, y después oprima el extremo negativo (–) plano, hasta que la pila quede firmemente fija en su lugar.

2. Conecte el extremo pequeño del cordón del adaptador en la parte superior del cargador, y después conecte el adaptador en una toma de corriente estándar de pared.

Solución de problemas

Si la luz verde o el ventilador no encienden, o si está destellando dicha luz:

- Posiblemente no estén bien colocadas las pilas. Vuelva a colocar las pilas, oprimiendo firmemente cada pila an la parte inferior del compartimiento de carga.

- Posiblemente estén dañadas las pilas. Deje de utilizar estas pilas.

- El cargador está fuera de su temperatura de funcionamiento. Si por ejemplo, se deja el cargador dentro de un vehículo durante el verano o el invierno, la temperatura del cargador puede quedar fuera del intervalo normal. Permita que el cargador alcance la temperatura del interior antes de volver a encenderlo.

Notas acerca del funcionamiento

- El diodo luminiscente verde y el ventilador se encienden para indicar que están cargándose las pilas. El diodo y el ventilador se apagan una vez terminada la operación de carga.

- Cuando se termine la operación de carga, usted puede continuar cargando a carga lenta las pilas dejándolas en el cargador. Si desconecta el cargador, retire las pilas.

- Sólo se oye el ventilador cuando el cargador está cargando pilas I-C3.

- El cargador fue diseñado para usarse con pilas recargables I-C3 de 15 minutos. Estas brindan un desempeño óptimo y permiten lograr el tiempo de carga más rápido.

- En este cargador pueden cargarse pilas recargables regulares de NiMH (hidruro metálico de níquel) o de NiCd (níquel-cadmio) de tamaño AA o AAA, pero deben cargarse toda la noche.

- Puede cargar pilas de tamaño AA y AAA al mismo tiempo.

- No cargue pilas recargables I-C3 de 15 minutos y pilas normales de NiMH o de NiCd al mismo tiempo.

- Las pilas I-C3 pierden gradualmente su carga cuando se guardan y no se usan. Para obtener un desempeño óptimo de las pilas, vuelva a cargarlas antes de utilizarlas.

- No es necesario drenar completamente la carga de las pilas I-C3 antes de volver a cargarlas.

Instrucciones de seguridad importantes

- Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y funcionamiento.

- Antes de utilizar el cargador de pilas, lea todas las instrucciones y las indicaciones de precaución del cargador de pilas, de las pilas y de los productos en los que se empleen pilas.

- Para reducir el riesgo de una explosión de las pilas, siga todas las instrucciones de funcionamiento y las marcadas en el cargador y en las pilas.

- Las pilas pueden calentarse durante el proceso de carga. Tenga precaución al manejarlas.

- Para reducir el riesgo de sufrir lesiones, sólo cargue pilas recargables I-C3, NiMH y NiCd. Otros tipos de pilas podrían estallar, causando así lesiones corporales y daños físicos.

- Nunca intente cargar pilas alcalinas o de cinc-carbono no recargables.

- No cargue pilas alcalinas recargables (renovables) en este cargador.

- Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, desconecte de la toma de corriente el cargador antes de limpiarlo. Nunca sumerja en agua ni en ningún otro líquido el cargador. No exponga el cargador a la lluvia ni a la nieve.

- Nunca desarme el cargador ni altere la clavija. Con ello puede producirse una descarga eléctrica.

Garantía limitada de un año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.

En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102 12/99

©2003. RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.
I-C3 marca resitrada de la compañia Rayovac
Patente en tramie

23-038 / 23-039
Impreso en China
08A03